

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

1. На территорию производственного завода, а также складов Грузотправителя/Грузополучателя могут быть допущены представители Исполнителя, получившие разрешения на это в порядке, установленном Договором.
2. Все водители Исполнителя обязаны соблюдать Инструкцию (Памятку) по технике безопасности, выдаваемую водителям, в т.ч в электронном виде, на каждой из производственных площадок и складов Грузотправителя/Грузополучателя. Исполнитель или представитель Исполнителя обязан успешно пройти инструктаж по безопасности до начала времени погрузки, обозначенного в заявке. В случае отказа или неуспешного прохождения инструктажа по безопасности, в погрузке может быть отказано.
3. Исполнитель не имеет права использовать территорию, прилегающую ближе, чем на 2 (два) км к заводу (филиалу) или складу Грузотправителя/Грузополучателя, в качестве постоянной стоянки своих автотранспортных средств (более 5 минут), если стоянка не оборудована специально, или иное не оговорено Сторонами в письменном виде.
4. Въезд на погрузочную площадку и очередность загрузки прибывших автомашин регулируется только представителями Грузотправителя/Грузополучателя.
5. Нахождение водителей и иных представителей Исполнителя на территории производственных комплексов и складов Грузотправителя/Грузополучателя разрешается только при наличии сигнального жилета и закрытой обуви, а также в закрытой одежде.
6. Водители и иные представители Исполнителя, независимо от образования, стажа работы по профессии или должности, во время пребывания на территории предприятия, производственных комплексов и складов Грузотправителя/Грузополучателя обязаны выполнять следующие требования:
 - 6.1. Соблюдать правила дорожного движения РФ, а также правила и требования владельца соответствующей территории, в т.ч. установленных им схем движения, информационных щитов и объявлений, указателей, знаков, разметки и т.п. Водителям и иным представителям Исполнителя необходимо строго выполнять требования по безопасному нахождению на территории предприятия, соответствующих дорожных знаков и плакатов безопасности со скоростью не более 10 км/в час. Передвигаться по территории предприятия водитель обязан в соответствии с разметкой, в местах, где нет разметки, придерживаться левой стороны, навстречу движению транспорта.
 - 6.2. Водителям разрешено заезжать на территорию только по пропускам и документам, позволяющим это сделать. Доступ на территорию разрешен только для одного водителя при погрузке/выгрузке одного транспортного средства.
 - 6.3. В местах повышенного риска дополнительно к специальным сигнальным жилетам и закрытой обуви водитель обязан применять средства индивидуальной защиты («СИЗ»): защитные очки и перчатки: в зонах разлива в стеклотытулку, в местах обращения битого стекла, при риске контакта с химическими веществами; беруши: в зонах повышенного шума – цеха разлива, компрессорный участок, зона сепаратора; каска защитная: при посещении строительных объектов, а также где существует риск падения предметов с высоты, в частности в зоне выгрузки/погрузки кег; в местах выгрузки тары.
 - 6.4. Внутри склада, при контроле загрузки/ выгрузки, водитель должен находиться в специально отведенной безопасной зоне: при работах с приставных лестниц (открытие и закрытие занавеси трейлера), использовать только исправные приставные лестницы, погрузка / разгрузка в это время запрещается; перед разгрузкой взрывопожароопасных продуктов, водитель грузовика должен использовать существующее заземление для устранения статических разрядов. При погрузке/выгрузке транспорта водитель обязан находиться в специально обозначенных местах. Водителям запрещено проникать на территорию склада через погрузочные/загрузочные окна.
 - 6.5. Движение автомобиля по территории завода должно осуществляться только с закрытыми дверями кузова.
 - 6.6. Водителям запрещается использовать музыкальные приборы (MP3, iPOD, радио, и др.) во время движения.
 - 6.7. Водители не должны принимать пищу или пить напитки во время вождения.
 - 6.8. Водителям запрещается пользоваться приспособлениями для компьютера или похожими средствами во время вождения.
 - 6.9. Водитель должен убедиться, что зажигание не включено, когда ТС не используется.
 - 6.10. Водитель должен убрать ключ зажигания из замка, когда транспортное средство остается без присмотра.
 - 6.11. Водитель должен убедиться, что грузовик припаркован в специально отведенном для этого месте. Грузовик не должен блокировать пешеходные зоны, аварийные проезды, пожарные краны, аварийное оборудование. Если специально оборудованного места на складе нет, грузовик не должен покидать погрузочное окно.
 - 6.12. После постановки транспортного средства на погрузочные/разгрузочные окна водитель Исполнителя обязан установить противооткатные устройства (не менее 2-х) под колеса своего транспорта.

6.13. Водителям запрещено ввозить на территорию завода спиртные напитки, употреблять их, появляться на предприятии в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. По требованию Грузоотправителя/Грузополучателя, при наличии достаточных оснований для предположения о том, что водитель находится в состоянии опьянения, водитель Исполнителя за счет Исполнителя должен пройти освидетельствование для определения состояния возможного алкогольного или наркотического (токсического) опьянения, в организациях (или их обособленных структурных подразделениях), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), в порядке, установленном законодательством РФ.

6.14. На территории предприятия, а также в кабине и кузове транспортного средства запрещено курение и разведение открытого огня, кроме специально определенных для этого мест, оборудованных соответствующим знаком, средствами пожаротушения и емкостью для сбора окурков.

6.15. Водители могут заходить в производственные помещения (зону погрузки/выгрузки) строго при получении разрешения руководителя подразделения и с сопровождающим лицом.

6.16. Водителям запрещено оставлять и ремонтировать транспортное средство в местах, не предназначенных для стоянки и ремонта, принимать пищу вне столовой, мыть и убирать транспортное средство на территории предприятия.

6.17. Водителям запрещено осуществлять въезд на территорию Грузоотправителя/Грузополучателя с неисправными, не герметичными топливно-смазочными, охлаждающими, гидравлическими системами ТС; ремонт транспорта на территории пунктов погрузки или выгрузки или на прилегающей к ней территории, слив ГСМ в канализационную систему или на поверхность территории; неаккуратное вождение или иное неправомерное поведение водителя, противоречащее нормам законодательства РФ или правилам, установленным Грузоотправителем/Грузополучателем, или иными лицами, имеющими права владения или пользования или распоряжения объектами инфраструктуры пунктов погрузки и ли выгрузки, в том числе запрещено любое причинение вреда имуществу Грузоотправителя/Грузополучателя или имуществу иных лиц, имеющих права владения или пользования или распоряжения объектами инфраструктуры пунктов погрузки или выгрузки.

6.18. Водителям запрещено отъезжать от погрузочно/разгрузочного окна, не убедившись в отсутствии автопогрузчика в кузове автомобиля. Запрещено отъезжать при открытом погрузочном окне. Выезд авто с окна возможен только после обхода автомобиля по периметру и убеждения в отсутствии людей.

6.19. Исполнитель обязан обеспечить отсутствие утечек и сброса отходов из автотранспорта при транспортировке, как на территории Грузоотправителя/Грузополучателя, так и за ее пределами.

7. В случае нарушения Исполнителем или любыми лицами, привлеченными Исполнителем, условий данного раздела Исполнитель обязуется возместить в полном объеме убытки, понесенные Грузоотправителем/Грузополучателем, или иными лицами, имеющими права владения или пользования или распоряжения объектами инфраструктуры пунктов погрузки или выгрузки. Исполнитель также обязуется компенсировать Заказчику по его требованию суммы любых штрафов, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в связи с нарушением Исполнителем или любыми лицами, привлеченными Исполнителем, условий данного пункта или условий настоящего раздела Приложения или условий Договора.

8. ВНЕСЕНИЕ В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

8.1. В случае подачи транспортного средства, не соответствующего требованиям Договора-заявки, либо в случае подачи транспортного средства под управлением водителя, в отношении которого был составлен акт о нарушении требований безопасности Грузоотправителем/Грузополучателем, Заказчик вправе внести такое транспортное средство и/ или такого водителя в «черный список», а Исполнитель обязуется не подавать такое транспортное средство/транспортное средство под управлением этого водителя на погрузку. Сведения о внесении транспортного средства/водителя транспортного средства в «черный список» направляются по электронной почте Исполнителю.

8.2. В случае подачи транспортного средства, внесенного в «черный список», и/или транспортного средства под управлением водителя, внесенного в «черный список», Заказчик вправе потребовать от Исполнителя штраф за неподачу транспортного средства (срыв подачи/срыв загрузки транспортного средства), а также воспользоваться всеми иными своими правами на применение санкций за неподачу транспортного средства (срыв подачи/срыв загрузки транспортного средства).

8.3. О выводе водителя/авто из «черного списка» Заказчик принимает решение по своему усмотрению, о чем отдельно информирует Исполнителя по электронной почте.